

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI

Model: BG02ABCD

HOTLINE: 1900 55 88 33



JAPAN Quality Management

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!







MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU CHUNG	01
II. CẤU TRÚC SẢN PHẨM	01
III. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT	01
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	02
V. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG AN TOÀN	02
VI. CHÚ Ý	02
VII. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG	02
VIII. MỘT SỐ SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	03
IX. CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	03


I. GIỚI THIỆU CHUNG

Bếp gas âm hồng ngoại là một sản phẩm tiên tiến ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao, bước đột phá mới trong ngành thiết bị nhà bếp. Bếp gas hồng ngoại tiết kiệm đến 33% nhiên liệu.

Đặc điểm:

1. Bếp không ngọn lửa, sử dụng trong thời gian dài cũng không làm đen dụng cụ nấu ăn.
2. Mặt bếp sử dụng màng gốm Ceramic được thiết kế dạng cấu trúc tổ ong với hàng nghìn lỗ nhỏ li ti trên bề mặt cho khả năng truyền nhiệt tới đáy nồi đều, không bị hao phí nhiệt khi nấu.
3. Nồng độ khí thải CO: <0.14%
4. An toàn, vệ sinh, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc

II. CẤU TRÚC SẢN PHẨM



1. Mặt kính
2. Màng gốm
3. Kiềng
4. Núm
5. Hộp pin
6. Cút nối với dây gas
7. Bụng bếp

Hình 1: Cấu trúc sản phẩm



III. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT

* Chuẩn bị trước khi lắp đặt

1. Kiểm tra loại gas bạn sử dụng có phù hợp với loại bếp gas bạn mua không.
2. Kiểm tra ốc xung quanh bếp xem có chặt hay không, các bộ phận liên kết có chính xác không.

* Lắp đặt

1. Lắp dây dẫn gas: Lau sạch đầu dây, lắp đầu dây vào cút (Hình 1), sau đó dùng dây buộc chặt. Không dùng ống ngắn hoặc cũ để tránh nguy cơ rò khí gas, trứng độc.
2. Lắp pin: Chú ý lắp đúng cực của pin.
3. Lắp bếp: Phải lắp bếp ở vị trí thoáng khí. Khi sử dụng cũng phải chú ý không khí lưu thông trong phòng, khi cần phải bật quạt hay máy hút mùi.
4. Khoảng cách từ lò bếp tới tường không nhỏ hơn 200mm.
5. Nếu sử dụng máy hút mùi, thì khoảng cách cần thiết từ mặt bếp đến máy hút mùi là 650mm - 750mm.
6. Tránh gió thổi trực tiếp vào bếp khi đun vì như thế có thể làm giảm hiệu suất của lửa.
7. Khi cắt đá cần xem kích thước của bụng bếp.
8. Dưới bụng bếp cần để một khoảng không thoáng khí ít nhất là 40 cm.
9. Khoảng cách giữa bếp và bình gas nên lớn hơn 0.5m, độ dài của dây dẫn gas khoảng 1m, không nên đặt bình gas ngay dưới bếp.

Chất lượng thực - Giá trị thực

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

*Gas được điều chỉnh bằng núm xoay.

Ấn chặt núm và xoay ngược chiều kim đồng hồ đến các vị trí sau:

- + Vị trí Min: lửa nhỏ nhất
- + Vị trí Max: lửa to nhất

*Cách đánh lửa:

- + Ấn nhẹ công tắc và xoay ngược chiều kim đồng hồ đến vị trí lửa mạnh nhất
- + Bạn nên ấn và giữ núm xoay từ 3-5 giây để đảm bảo an toàn cho bếp gas. Điều chỉnh núm xoay gas để đạt ngọn lửa bạn cần

V. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG AN TOÀN

1. Hãy để nhân viên kĩ thuật lắp bếp cho bạn.
2. Không để trẻ em tiếp cận hay sử dụng bếp.
3. Giữ cho phòng thoáng khí khi sử dụng.
4. Tắt hẳn bếp mới được lau chùi bếp.

VI. CHÚ Ý

1. Phòng bếp cần được thông khí tốt để tránh những sự cố ngoài mong muốn ảnh hưởng tới người sử dụng.
2. Loại gas và áp suất gas sử dụng cần đúng với tiêu chuẩn của bếp.
3. Ống dẫn gas cần dùng loại ống chuyên dụng, có đường kính trong 9.5mm, độ dài khoảng 1-1.5m.
4. Khi phát hiện bếp bị rò khí gas, cần lập tức đóng van gas, mở cửa sổ để không khí trong phòng bếp được lưu thông tự nhiên. Không được dùng quạt điện, máy hút mùi.v.v... để làm bay khí. Không mở công tắc các thiết bị điện khác.
5. Tủ bếp nơi lắp bếp âm cần đảm bảo các yêu cầu về thông gió, kích thước khoét đá đúng theo chỉ dẫn.
6. Nhà bếp cần thoáng khí, không để những vật dễ cháy nổ gần bếp. Phía trên của bếp nên có khoảng không gian từ 1m trở lên, bếp cách tường ít nhất 15cm.
7. Thường xuyên kiểm tra dây dẫn gas xem có bị rò khí không. Khi thấy có mùi lạ, cần lập tức tắt bếp,





khóa van gas, mở cửa sổ, để khí gas bay đi, đồng thời không sử dụng bất cứ đồ điện nào vào lúc này.

8. Khi sử dụng một thời gian dài dây dẫn gas có thể có những vết nứt, vết gấp, cần thường xuyên kiểm tra và thay mới. Thông thường mỗi năm cần thay mới 1 lần.

9. Thường xuyên kiểm tra van giảm áp của bình gas có hoạt động bình thường không.

10. Trước khi lắp đặt, hãy đảm bảo rằng nguồn gas dùng là phù hợp với loại bếp gas. Cấm sự kết hợp các loại gas khác.

11. Khi có nhiều bếp cùng sử dụng trong một phòng thì khoảng cách thấp nhất giữa hai bếp là 50cm.

12. Không sử dụng bếp trong phòng ngủ hay những nơi thông khí kém.

13. Trong và sau khi sử dụng, không đặt tay vào pép của bếp để tránh bị bỏng.

14. Khi gặp bất cứ sự cố gì, cần bình tĩnh khóa van gas và liên hệ ngay với nhà cung cấp để được hướng dẫn bảo hành.

VII. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Sau khi sử dụng bếp, cần đợi cho màng gốm nguội, dùng khăn mềm khô lau.

2. Thường xuyên kiểm tra dây dẫn gas có bị gãy khúc hay cũ quá không, một năm nên thay dây dẫn gas ít nhất 1 lần. Thường xuyên dùng nước xà phòng kiểm tra chỗ nối của dây dẫn có bọt khí nổi lên không, để kiểm tra ống có bị rò khí không.


VIII. MỘT SỐ SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH KHẮC PHỤC
Không đánh lửa	Công tắc cấp gas chưa được mở	Bật công tắc cấp gas
	Ống cao su bị xoắn, cong hay bị tắc	Điều chỉnh hay thay thế ống dẫn gas
	Gas đã hết	Thay thế bình gas mới
	Không khí vào ống dẫn gas	Làm hết không khí bằng cách đánh lửa lại
	Dầu thừa làm bẩn kim đánh lửa	Làm sạch kim đánh lửa
Lửa tắt khi bỏ tay sau khi đánh lửa	Thời gian ấn nút quá ngắn	Ấn và giữ nút lâu hơn từ 3 - 7 giây
	Van cảm ứng hỏng	Điều chỉnh vị trí hoặc thay thế
Hơi gas	Ống dẫn gas lắp chưa chặt	Lắp lại ống dẫn gas
	Ống dẫn cao su hỏng hoặc xuống cấp do thời gian	Thay thế và nối lại ống dẫn gas

IX. CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



“Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương. Đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp”





Chất lượng thực - Giá trị thực

CÔNG TY TNHH TAKA VIỆT NAM

Địa chỉ : Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội
VPGD : Tầng 4, Tòa nhà C'Land, 81 Lê Đức Thọ
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : +84 4376 33476
Website : <http://taka.vn>

HOTLINE: 1900 55 88 33

KHU VỰC MIỀN BẮC

HÀ NỘI

Số 531 Phúc Diễn, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐÔNG ANH - HÀ NỘI

Thôn Thụy Hà, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

SƠN TÂY - HÀ NỘI

Số 510 Chùa Láng, Tx. Sơn Tây, Hà Nội

HẢI DƯƠNG

Số 289 Ngô Quyền, P. Tân Bình, TP. Hải Dương

HẢI PHÒNG

Số 127 Khu 1, TT. An Dương, H. An Dương, TP. Hải Phòng

THÁI BÌNH

Tổ 9, P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình

NAM ĐỊNH

Km 110 + 500 Quốc lộ 10, Mỹ Xá, TP. Nam Định

THÁI NGUYÊN

22 Tổ 13, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên

VIỆT TRÌ

Tổ 13, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ

BẮC GIANG

Số 35 Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, TP. Bắc Giang

KHU VỰC MIỀN TRUNG

NGHỆ AN

Số 7 Phan Thúc Trục, P. Đồng Vinh, TP. Vinh, Nghệ An

THANH HÓA

Lô G4, KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

KHU VỰC MIỀN NAM

BUỒN MA THUỘT

Số B9 Lý Tự Trọng, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk

TP. HỒ CHÍ MINH

Số 241 - 243 Trần Thủ Độ, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh